

# Montageanleitung

## Schachtisch-Modellserie: „T-Premium“

### Bauteile:

- 1 Tischplatte
- 1 Fußgestell
- 4 Schrauben (Typ: 3,5x40)

### Benötigte Hilfsmittel:

- Kreuzschlitz-Schraubenzieher oder einen entsprechenden Akkuschauber
- weiche Unterlage (z.B. eine Decke)
- Zollstock oder Maßband

### Vorgehen:

- Zu Beginn die Platte des Tisches mit dem Spielfeld nach unten auf die weiche Unterlage legen.
- Das Fußgestell unter Zuhilfenahme eines Zollstockes in der Mitte der Tischplatte ausrichten.
- Zum Abschluß der Montage muß das Fußgestell durch 4 Schrauben an der Tischplatte fixiert werden. Dafür einfach die beigefügten Schrauben in die bereits vorgebohrten Löcher eindrehen.

